

CFMOTO UFORCE 1000 EPS (U10 EPS) , 2019-2022 ; CFMOTO UFORCE 1000 EPS (U10 EPS), 2023 -

Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн.часть	40.4942	1) 1х Крюк
		2) 1х Крюк
		3) 1х Планка
		4) 1х Хомут
		5) 1х Пластина
		6) 4х Кронштейн
		7) 2х Планка 36х НД 28000
Защита задних рычагов	40.5311	32х Винт M6x30 28х Винт M8x25
		32х Шайба 6 Г 24х Шайба 8 Г
		32х Шайба 6 4х Шайба 8
		8) 1х Крюк 9) 1х Крюк
		6х НД 28000 4х Винт M6x30
		2х Винт M8x25 4х Шайба 6 Г
		4х Шайба 6 2х Шайба 8 Г

Инструкция по установке:

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Установить кронштейн №7 с помощью кронштейна №6
3. Установить пластиковые панели: №12, №16, №13, 14, №15.
Прикрутить, но не затягивать.
4. Установить алюминиевые панели: №11, №17, №18, №19, №20
5. Отцентровать все панели с минимальными зазорами.
6. Закрепить все панели необходимым моментом крепежа.
7. Установить алюминиевые панели защиты рычагов.

Для моделей квадроциклов, выпущенных до 2022 года, установить защиту задних рычагов из комплекта 40.4942.

Для моделей квадроциклов, выпущенных после 2022 года, установить защиту задних рычагов 40.5311.



